

MONTAREA ELECTROMAGNEȚILOR

1 Îndoiiți șablonul la 90°

2 Închideți ușa, așezați șablonul pe toc în apropierea ușii

3 Marcați pozițiile șuruburilor pe ușă și pe toc

4 Dați găuri în pozițiile marcate

5 Instalați contraplaca pe suprafața ușii

6 Introduceți știfturile în contraplacă

7 Adăugați șabilele conform imaginii

8 Așezați garniturile între ușă și contraplacă

9 Folosiți inbusul pentru a demonta placa de montare de pe electromagnet

10 Treceți firele prin găurile speciale și prindeți cu șuruburi placa de montare de partea superioară a tocului ușii

11 Folosiți inbusul pentru a prinde electromagnetul de placa de montare

12 Închideți și trageți de ușă pentru a testa forța de prindere. Puteți adăuga garnituri pentru a ajusta unghiul dintre contraplacă și ușă

13 Când ați ajuns la poziția corectă strângeți șuruburile de siguranță

Urmați instrucțiunile livrate cu electromagnetul

MONTAREA SUPORTURILOR

Diferite tipuri de suporturi de montare se pot folosi în funcție de tipul de ușă, dimensiunile și direcția de deschidere

Standard (Fără suport)

Suport tip L Ușă cu tocul îngust (deschidere în exterior)

Suport tip U Ușă de sticlă (deschidere în exterior)

Suport tip LZ Ușă cu deschidere în interior